



CHIME, USED WITH DOOR BELL RCCHIME-01



Scan QR to download
the ROBUS APP



Issue 1 090520

EN

CHIME, FOR USE WITH DOORBELL CONNECT, WHITE

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

USB Power Supply: 5VDC;

Reset:

Press Reset Button for 5s to restore factory settings.

Press the Reset Button to pair with DOORBELL CONNECT (RCD1080-04).

Indicator Status:

1. Blue LED flashing: Awaiting connection
2. Blue LED On: Pairing complete

Change ringtone and volume through the ROBUS CONNECT App

Ensure DOORBELL CONNECT is configured on ROBUS CONNECT App before proceeding

Installation

1. 5VDC USB power to Chime
2. Press reset button for 5s until indicator flashes blue, the device is now in pairing mode.
3. In the App select DOORBELL CONNECT, in settings "Bell Setting".
4. Select "Bind"
5. It is now possible to change the ringtone and volume
6. Blue LED is On when successfully configured

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

USB-voeding: 5VDC;

Reset:

Houd de resetknop 5 sec. ingedrukt om de fabriekinstellingen op te halen.

Druk op de resetknop om te koppelen met DOORBELL CONNECT (RCD1080-04).

Status controlelampje:

1. Blauwe LED knippert: Wachten op verbinding
2. Blauwe LED aan: Koppelen voltooid

Wijzig de beltoon en het volume via de ROBUS CONNECT app

Zorg dat DOORBELL CONNECT is geconfigureerd in de ROBUS CONNECT app voordat u doorgaat.

Installatie

1. 5VDC USB-stroom naar bel
2. Houd de resetknop 5 sec. ingedrukt tot het controlelampje blauw knippert, het apparaat bevindt zich nu in koppel-stand.
3. Selecteer in de app DOORBELL CONNECT, in de instellingen "Bell Setting".
4. Selecteer "Bind".
5. U kunt nu de beltoon en het volume wijzigen.
6. De blauwe LED brandt wanneer de configuratie voltooid is.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kluks met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kluks met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

CHIME, ZUR VERWENDUNG MIT DOORBELL CONNECT, WEIß

DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

USB-Stromversorgung: 5VDC;

Reset:

Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sek. lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Drücken Sie die Reset-Taste, um eine Verbindung mit DOORBELL CONNECT (RCD1080-04) herzustellen.

Status Blinklicht:

1. Blaue LED-Leuchte blinkt: Warten auf Verbindung

2. Blaue LED-Leuchte ein: Pairing abgeschlossen

Ändern Sie den Klingelton und die Lautstärke über die ROBUS CONNECT-App

Achten Sie darauf, dass DOORBELL CONNECT auf der ROBUS CONNECT-App konfiguriert ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Installation

1. 5VDC-USB-Stromversorgung für Gong
2. Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sek. lang, bis die Anzeige blau blinkt, das Gerät befindet sich nun im Pairing-Modus.
3. Wählen Sie in der App „DOORBELL CONNECT“ in den Einstellungen „Bell Setting“ (Einstellung Klingelton).
4. Wählen Sie „Bind“ (Verbinden).
5. Jetzt können Sie den Klingelton und die Lautstärke ändern.
6. Bei erfolgreicher Konfigurierung leuchtet die LED-Anzeige blau.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

CHIME, POUR UNE UTILISATION AVEC DOORBELL CONNECT, BLANC

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

Alimentation USB : 5VDC ;

Réinitialisation :

Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour coupler à la DOORBELL CONNECT (RCD1080-04).

Statut de l'affichage :

1. La LED bleue clignote : En attente de connexion

2. LED bleue allumée : Couplage terminé

Modifier la sonnerie et le volume dans l'application ROBUS CONNECT

S'assurer que DOORBELL CONNECT soit configuré sur l'application ROBUS CONNECT avant de poursuivre l'installation

Installation


1. Alimentation USB 5VDC à la sonnette
2. Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin clignote en bleu, l'appareil est maintenant en mode couplage.
3. Dans l'application sélectionnez DOORBELL CONNECT, dans les paramètres « Bell Setting » (paramétrage de la sonnette).
4. Sélectionner « Bind » (lier).
5. Il est maintenant possible de modifier la sonnerie et le volume.
6. La LED bleue est allumée lorsque la configuration a été effectuée avec succès.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plait, noter l'importance de disposer des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

Product Configuration



The Installation must be carried out by a qualified electrician

LED Group
Western Retail Park
Nangor Road
Dublin 12 D12 E7VP
Ireland

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

